

产品特点

- 温度、湿度、时间、月、日、星期，同屏显示。
- 两组闹钟功能：闹钟响闹音量大于60分贝以上。
- 贪睡功能：5分钟贪睡时间。
- 12/24小时制选择。
- 日历功能：2024年到2099年。
- 温度检测功能：检测范围-10℃~50℃，检测时间为20秒。（超出最低显示LL.L,超出最高显示HH.H）。
- 湿度检测功能：检测范围10%RH~95%RH，检测时间为20秒。（超出最低显示LL,超出最高显示HH）。
- 五个按键：时钟键、闹钟、贪睡背光、+、-。
- 走时精度：±1秒/日 ±30秒/月。
- 温度精度：±1℃（-10℃~+50℃）。
- 湿度精度：±5%RH（30%RH~85%RH）其它±7%RH。
- 背光功能。

常见问题及处理方法

有如下情况出现	处理方法
屏幕显示变暗	电量不足，请尽快更换电池
屏幕不清晰	
无显示	注意电池安装极性是否正确
闹钟不响	闹钟可能处于未开启状态
背光灯不亮	更换电池，如依旧不亮，请联系客服人员
屏幕显示断字	接触不良，请联系客服人员

产品中有害物质的名称和含量

部件名称	有害物质					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
塑料部件	○	○	○	○	○	○
金属部件	○	○	○	○	○	○
PCBA	×	○	○	○	○	○
电池	○	○	○	○	○	○
LCD/数码管	○	○	○	○	○	○
本表格依据SJ/T 11364的规定编制 ○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572标准规定的限制要求以下。 ×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。但是上表中打“×”的部件，其含量超出是因为目前业界还没有成熟的可替代的技术。						
 环保使用 年限标志		此标识基于《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》及标识要求，适用于在中国所售的电器电子产品的环保期限之标识。不仅限于要求遵守于此产品相关的安全与使用上的注意事项。在由制造日起算的该年限内,要求无因产品中的有害物质发生外泄或突变，而对环境造成严重污染或对使用者人身，财产造成严重之损害。				

规格

型 号	C-205WTD R
品 名	多功能电子时钟
功 率	最大功耗<180mW，待机功耗<300μW
产 品 尺 寸	140×55×113.2mm
产 品 重 量	245g
供 电 方 式	AAA*3（DC4.5V）
控 制 方 式	按键
执 行 标 准	GB/T 22779-2017

※产品规格可能会因改良等原因，在没有预先通知的情况下发生变更，敬请谅解。

制 造 商:	株式会社多利科
地 址:	日本埼玉县越谷市流通团地2-3-9
产 地:	福建省福州市
中国总代理:	大连汉和住生科技有限公司
地 址:	辽宁省大连市甘井子区华东路48号
电 话:	400-1155-787
网 址:	www.kanwa-china.com

※ 由于产品改良等原因，在不事先告知的情况下可能会对产品规格做出变更，请谅解。
※ 如有任何印刷错误或翻译上的误差，请广大用户谅解。产品设计与技术参数如有更改，恕不另行通知。如有争议，大连汉和住生科技有限公司有最终解释权。

多功能电子时钟

使用说明书・保修证

C-205WTD R

感谢您购买本公司的产品。本使用说明书记载有重要的注意事项和产品的使用方法。请您认真阅读说明书，充分了解各项功能后使用本产品。阅读说明书后，请妥善保管，以备以后参考。未尽详情请查阅公司网站，或拨打公司服务热线咨询。

保修规定

- 以下情况，即使在保修期内也只能提供有偿维修。
 - ※ 错误使用、疏忽大意、掉落、不适当维修、拆解、改造、自然灾害导致的故障或损伤。
 - ※ 由于使用导致的外观变化。
 - ※ 在本保修证上没有填写购买店名及购买时间的，更改内容的。
 - ※ 无法出示本保修证的。
 - ※ 在家庭以外（例如，用作商用用途）使用导致产品发生故障及损伤时。
- 在有偿修理时，需修理产品的运费、修理用部件费用、技术相关费用由消费者承担。
- 电池不在保修范围内。
- 在您购买本产品后的 1 年保修期内，在正常使用时发生故障时，请携带并出示本保修证，向购买本品的店铺委托修理。我们将为您进行免费维修、协调处理。
- 本保修证是约定保修证中注明的时间内为您免费维修的凭证。并不会因为本保修证的存在而影响限制消费者对发行保修证的人员

- 及公司的法律上的权利。
- 本保修证仅在中国国内有效。
 - 本保修证如果丢失将不会再补发，所以请注意保管不要丢失。
 - 由于不遵守产品使用上的注意事项内容而产生损害时，我们将不承担任何责任。

保修证

根据保修证记载的保修内容对产品进行保修。

对象产品：本体 保修条件：用户送修
保修时间：从购买日起1年内(以发票日期为准)
请持本保修证到购买店铺进行协商修理。

保 修 证	购买日期 购买店铺 姓名 住址 联系电话
-------------	----------------------------------

注意事项

- ※ 请务必在使用前仔细阅「注意事项」，并正确使用。
- ※ 此处所示的注意事项是安全相关的内容，请务必遵守。
 - 为防止误食，小部件及电池请勿放置在孩童可触碰到的地方。
 1. 如有误食请立即就医。
 2. 请勿在故障或破损的状态下使用，可能会引发火灾和触电等。
 - 以下场合请不要使用可能会引发火灾等。
 1. 暖炉等取暖器的附近；
 2. 可燃性的液体，涂料等有机溶液和可燃性气体使用的场合；
 3. 浴室，洗衣机的附近，厨房等水和湿气多的场所。

- 为了防止电池的漏液、发热和爆炸，请遵守以下事项：
 1. 请勿使电池短路；
 2. 请勿拆解电池；
 3. 请勿破损电池；
 4. 请勿给电池充电；
 5. 请勿加热电池；
 6. 请勿将电池丢入火中。
- 以下场合请不要使用，可能会造成性能低下、部分材料变形、变色、劣化、故障等。
 1. 日光直射的场所；
 2. 烈日下的车内等温度达到+50℃以上的地方；
 3. 温度在-10℃的地方；
 4. 厨房等大量使用油的地方；
 5. 雨水等水滴溅射到的地方；
 6. 灰尘多发的地方；
 7. 发生强烈磁场的地方；
 8. 不要长时间直接接触放置在橡胶及软质的聚氯乙烯袋中，会造成染色、变质等。
- 电池如有发生漏液时，请不要直接用手触碰。取下电池用布或纸包住将漏液擦拭干净。如有沾到眼睛和皮肤上时，请立即用水清洗，并接受医生的治疗。如有沾到衣服上时，请立即用水冲洗，如果是强碱干电池的场所，发生失明及炎症等的危险性极高。
- 电池的 ⊕、⊖ 须正确放入，否则会造成漏液或发热，引发受伤及故障。
- 不使用本产品时，请取下电池，如果长时间装在产品内，有可能导致电池漏液。
- 请勿强烈振动及撞击，可能会引发断线、变形、破损等而导致无法使用。
- 请勿湿手触摸，可能会造成生锈及故障。
- 产品请勿进行拆解与改造，可能会引发火灾、触电、故障等。

各部位名称



使用说明

时钟设置

在正常时间显示模式下，长按“时间键”3秒以上进入设置状态。

- 年份闪烁，按动“+”或“-”键调整至所需的年份，单按“时间键”确认；
- 月份闪烁，按动“+”或“-”键调整至所需的月份，单按“时间键”确认；
- 日期闪烁，按动“+”或“-”键调整至所需的日期，单按“时间键”确认；
- 时钟闪烁，按动“+”或“-”键调整至所需的时钟，单按“时间键”确认；
- 分钟闪烁，按动“+”或“-”键调整至所需的分钟单按“时间键”确认并退出设置状态。

在正常时间显示模式下，短按“时钟键”进行12/24小时切换。

闹钟设置

在正常时间显示模式下短按“闹钟键”查看闹钟1→闹钟2对应闹钟时间，对应闹钟界面下长按“闹钟键”约3秒以上进入闹钟设置状态。

- 闹钟时钟闪烁按动“+”或“-”键调整至所需要的时钟，单按“闹钟键”确认；
- 分钟闪烁，按动“+”或“-”键调整至所需的分钟，单按“闹钟键”确认并退出设置状态（闹钟设置完闹钟功能自动打开，两组闹钟设置相同）。

在正常闹钟响闹状态下：

- 短按“贪睡背光键”进入闹钟贪睡模式，贪睡符号显示出来，贪睡时间5分钟，可持续3次贪睡；
- 闹铃响闹或贪睡时长按贪睡背光键约两秒以上停止当日闹铃和关闭当前贪睡功能并伴随每秒滴滴滴滴一声提示关闭当日闹钟和贪睡；
- 次日闹铃时间到达时继续闹铃；
- 闹钟响闹时没有任何操作2分钟自动进入贪睡。（自动贪睡3次，最多3次）。
- 对应闹钟显示模式下短按“+、-”键开启或关闭对应闹钟功能，开启时显示对应闹钟符号。
- 闹钟界面下无任何操作15秒返回正常时间界面；或短按“时钟键”返回时间界面。

响闹方式：

- 响闹两分钟，闹铃声音按每秒滴 滴滴 滴滴滴滴响动，每15s递进一次。
- 当两组闹钟冲突时以闹钟2报警优先。

背光功能

- 正常状态下短按贪睡背光按键点亮背光6秒。
- 进入设置状态下背光常亮，退出设置后点亮背光6秒。