

|                    |                                                   |             |
|--------------------|---------------------------------------------------|-------------|
| 液晶面板出现黑线、斑点、条纹     | 此现象不是故障，可能是因为静电或者施加压力造成，也可能是用干布等擦拭；或者用手指等按压液晶面板时。 | 将电子钟放置一段时间  |
| 即使取下电池，数字显示也不会马上消失 | 此现象不是故障，是电路里留下的电荷造成的。                             | 过一段时间后会自然消失 |

## ■ 产品中有害物质的名称及含量

|      | 有害物质  |       |       |             |           |             |
|------|-------|-------|-------|-------------|-----------|-------------|
| 部件名称 | 铅(PB) | 汞(HG) | 镉(CD) | 六价铬(CR(VL)) | 多溴联苯(PBB) | 多溴二苯醚(PBDE) |
| 塑料部件 | ○     | ○     | ○     | ○           | ○         | ○           |
| 金属部件 | ○     | ○     | ○     | ○           | ○         | ○           |
| PCBA | ×     | ○     | ○     | ○           | ○         | ○           |
| LED  | ○     | ○     | ○     | ○           | ○         | ○           |

|                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>本表格依据SJ/T 11364的规定编制<br/> O:表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572标准规定。<br/> X:表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量是因为目前业界还没有成熟的可替代的技术。</p> |                                                                                                                                                       |
|  <p>有害物质限制使用标志</p>                         | <p>此标志基于《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》及标识要求，适用于在中国所售的电器电子产品的环保期限之标识。不仅限于要求遵守于此产品相关的安全与使用上的注意事项。在由制造日起算的该年限内，要求无因产中的有害物质发生外泄或突变，而对环境造成严重污染或对使用者人身、财产造成严重之伤害。</p> |

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 制 造 商: | 株式会社多利科             |
| 地 址:   | 日本埼玉县越谷市流通团地2-3-9   |
| 产 地:   | 福建省莆田市              |
| 中国总代理: | 大连汉和住生科技有限公司        |
| 地 址:   | 辽宁省大连市甘井子区华东路48号    |
| 电 话:   | 400-1155-787        |
| 网 址:   | www.kanwa-china.com |

※ 由于产品改良等原因，在不事先告知的情况下可能会对产品规格做出变更，请谅解。  
※ 如有任何印刷错误或翻译上的误差，请广大用户谅解。产品设计与技术参数如有更改，恕不另行通知。如有争议，大连汉和住生科技有限公司有最终解释权。

# 多功能电子时钟

使用说明书・保修证

O-437 WTD R

感谢您购买本公司的产品。本使用说明书记载有重要的注意事项和产品的使用方法。请您认真阅读说明书，充分了解各项功能后使用本产品。阅读说明书后，请妥善保管，以备以后参考。未尽详情请查阅公司网站，或拨打公司服务热线咨询。

## 保修规定

- 以下情况，即使在保修期内也只能提供有偿维修。
- ※ 错误使用、疏忽大意、掉落、不当维修、拆解、改造、自然灾害导致的故障或损伤。
- ※ 由于使用导致的外观变化。
- ※ 在本保修证上没有填写购买店名及购买时间的，更改内容的。
- ※ 无法出示本保修证的。
- ※ 在家庭以外（例如，用作商用用途）使用导致产品发生故障及损伤时。
- 在有偿修理时，需修理产品的运费、修理用部件费用、技术相关费用由消费者承担。
- 电池不在保修范围内。

- 在您购买本产品后的 1 年保修期内, 在正常使用时发生故障时, 请携带并出示本保修证, 向购买本品的店铺委托修理。我们将为您进行免费维修、协调处理。
- 本保修证是约定保修证中注明的时间内为您免费维修的凭证。并不会因为本保修证的存在而影响限制消费者对发行保修证的人员及公司的法律上的权利。
- 本保修证仅在中国国内有效。
- 本保修证如果丢失将不会再补发, 所以请注意保管不要丢失。
- 由于不遵守产品使用上的注意事项内容而产生损害时, 我们将不承担任何责任。

### 保 修 证

根据保修证记载的保修内容对产品进行保修。

保修时间：从购买日起1年内(以发票日期为准)

对象产品：本体

请持本保修证到购买店铺进行协商修理。


保修条件：用户送修

|             |                                  |
|-------------|----------------------------------|
| 保<br>修<br>证 | 购买日期<br>购买店铺<br>姓名<br>住址<br>联系电话 |
|-------------|----------------------------------|

### ■ 安全注意事项

- 不可在过于吵闹环境下使用, 频繁亮灯会影响电池使用时间。
- 避免在比较潮湿环境下使用, 以免电子元器件受潮。
- 屏显比较暗时, 及时更换电池, 以免电池漏液损坏电池五金片。

### ■ 各部分名称



### ■ 使用方式

- 上电全显、LED灯全亮2秒。随后进入正常时间显示为12小时制的AM 12:00和年、月、日、星期及温湿度。
- 长按MODE键进入设置, 顺序为: 12/24小时转换→小时→分→年→月→日。UP/DOWN设置相应数值。
- 单按AL键, 开启或关闭闹钟功能。长按AL 键进入闹时间设置, 顺序为小时→分→贪睡时间(1-60分钟可选)→退出。按UP/DOWN设置相应数值。
- 单按UP键: 温度C°/F°切换。
- 单按DOWN键: 温度/湿度最大、最小值显示。
- LIGHT/SNZ: 当闹铃是按此键可启动背光/贪睡功能。

### ■ 产品特点

- 时间Time。
- 贪睡功能(贪睡时间: 1~60 分钟)。
- 年/月/日, 星期。
- 温度°C/°F, 湿度。
- 最高/最低温湿度显示。
- 白色背光。
- 声控功能。

### ■ 产品规格

|         |                 |
|---------|-----------------|
| 型 号     | O-437WTDR       |
| 品 名     | 多功能电子时钟         |
| 供 电 方 式 | 3xAAA(不含)       |
| 功 率     | 0.11W           |
| 控 制 方 式 | 按键式             |
| 产 品 重 量 | 约96g            |
| 产 品 尺 寸 | 约78X40X85mm     |
| 执 行 标 准 | GB/T 22779-2017 |

※ 产品规格可能会因改良等原因, 在没有预先通知的情况下发生变更, 敬请谅解。

### ■ 故障表

| 异常现象                                  | 原因        | 处理方法             |
|---------------------------------------|-----------|------------------|
| 数字显示颜色较浅、背光较暗、闹铃响起时数字颜色显示不均匀、数字显示不完整。 | 可能电池电量不足  | 请更换用新电池          |
| 产品无法工作                                | 可能电池正负极装反 | 按产品正负极标识, 重新装好电池 |