

计 时 范 围

● 倒计时设置最大值为99分55秒
● 正计时显示最大值为99分59秒

控 制 方 式

按键

产 品 尺 寸

约Φ78.2x26.2mm

裸 机 重 量

72g

执 行 标 准

GB/T 22778-2021

故障排除

异常现象	LED屏幕不显示	LED屏幕亮度变暗
原因	电池装反，或者 电池电量耗尽。	电池电量低
处理方法	请检测电池正负 极性，是否装反； 更换新电池。	更换全新电池

产品中有有害物质的名称和含量

部件名称	有 害 物 质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴 联苯 (PBB)	多溴 二苯醚 (PBDE)
塑料部件	○	○	○	○	○	○
USB电线	X	○	○	○	○	○
电子组件	X	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制
○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T26572标准规定的限制要求下。
X：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T26572规定的限量要求。但是上表中打“x”的部件，其含量超出是因为目前业界还没有成熟的可替代的技术。

环保使用
年限标志

此标识基于《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》及标识要求，适用于在中国所售的电器电子产品的环保期限之标识。不仅限于要求遵守于此产品相关的安全与使用上的注意事项。在由制造日起算的该年限内，要求无因产品中的有害物质发生外泄或突变，而对环境造成严重污染或对使用者人身，财产造成严重之损害。

保
修
证

购买日期
购买店铺
姓名
住址
联系电话

保
修
证

根据保修证记载的保修内容对产品进行保修。
对象产品：本体 保修条件：用户送修
保修时间：从购买日起1年内(以发票日期为准)
请持本保修证到购买店铺进行协商修理。

制 造 商：株式会社多利科
地 址：日本埼玉县越谷市流通团地2-3-9
产 地：福建省福州市
中国总代理：大连汉和住生科技有限公司
地 址：辽宁省大连市甘井子区华东路48号
电 话：400-1155-787

dretec

旋转定时器

使用说明书・保修证

T-638WTDR

感谢您此次购买本公司的产品。本使用说明书记载有重要的注意事项和产品的使用方法。请您认真阅读说明书，充分了解各项功能后，使用本产品。阅读说明书后，请妥善保管，以备以后参考。“未尽详情请查阅公司网站，或拨打公司服务热线咨询”。

-9-

-10-

-11-

-12-


-1-

保修规定

- 以下情况，即使在保修期内也只能提供有偿维修。
※错误使用、疏忽大意、掉落、不适当维修、拆解、改造、自然灾害导致的故障或损伤。
※由于使用不当导致的外观变化。
※在本保修证上没有填写购买店名及购买时间的，更改内容的。
※无法出示本保修证的。
※在家庭以外(例如,用商用用途)使用导致产品发生故障及损伤时。
● 在有偿修理时，需修理产品的运费、修理用部件费用、技术相关费用由消费者承担。
● 电池为自购商品，不在保修范围内。

各部分名称

计时时间 旋转开关操作处 电池盖



呼吸灯 按键 节能模式
换档开关 磁性硅胶背面 响闹模式
换档开关

初始操作

- 打开主机电池盖
插入3个AAA电池，注意极性[“+”和“-”标记]

使用方法

- 倒计时设置
 - 使用前，请确保显示屏上的数字显示为：“00:00”。如果不是，请按住“⓪”按钮3秒，将显示屏设置为“00:00”。
 - 顺时针旋转拨盘开关，数字将增加5秒，
 - 如果按逆时针方向，数字将减少5秒。
 - 快速旋转时，可以设置分钟值，等待一秒钟后，可以设置第二个值。
 - 如果将定时器设置为5分钟（最大值为99分55秒），当数字显示“05:00”时，立即停止旋转拨盘开关。
 - 按下“⓪”按钮开始倒计时。
 - 当数字达到零时，警报将响起约1分钟，按下“⓪”按钮停止警报。

倒计时复位

- 按下“⓪”按钮停止计数，按住“⓪”按钮重置计数时间。

计数定时器

- 确保显示屏显示“00:00”。
- 按“⓪”按钮向上计数。
- 按下“⓪”按钮停止计数。按下它将重新开始计数。
- 计数至“99:59”时将自动停止。

响闹模式设置

- 定时器背面有一个开关，位于电池舱右侧。如果切换到“🔊”，则为静音模式，设置定时器到达时没有报警，只有屏幕闪烁。

背光设置

- 定时器背面有一个开关，在电池仓的左侧。如果切换到“☀”，则为标准背光模式。如果切换到ECO，则为省电模式，屏幕将在6秒钟后变暗一点。
- 倒计时/计数完成6秒后，屏幕显示将自动关闭。

产品规格

型 号	T-638WTDR
品 名	旋转定时器
供 电 方 式	3 x AAA电池
额 定 功 率	0.4W
材 质	ABS塑料

使用注意事项

- 不要用磨料或腐蚀性化合物清洁本机。它可能划伤塑料并腐蚀电子电路。

请勿过度用力、电击、灰尘、温度、阳光直射、长时间暴露在水或潮湿环境中，否则可能导致设备故障、电子寿命缩短、电池损坏或部件变形。

- 请勿乱动本机内部部件。这将使保修无效。

-2-

-3-

-4-

-6-

-7-

-8-