


使用说明书

INSTRUCTION MANUAL

空气炸锅

AIR FEYER

DKZ-B30(W)



dretec

多利科家用电器(大连)有限公司
DRETEC HOME APPLIANCE (DALIAN) CO.,LTD

制造商：多利科家用电器(大连)有限公司
地址：中国(辽宁)自由贸易试验区大连保税区西环路市场大厦22号

产地：广东省中山市
电话：400-100-1963



请扫描二维码存于手机，随时查阅使用

图片仅供参考，产品以实物为准。
Product according to material object pictures for reference only.

感谢您购买 **多利科空气炸锅**。
使用前，请仔细阅读说明书，并确保
将它收藏好，以备随时参阅。

目录	页次
注意事项	2
各部位名称	3
规格	4
特点	4
使用方法	5
清洁与保养	6
常见问题及处理方法	6
产品中有害物质含量及名称	7
食品接触材料信息	8
电气原理图	8

注意事项

本书描述了安全事项的内容及其重要性，以防止对使用者或他人造成人身伤害或财产损失。
请务必遵守所描述的安全注意事项。

⊙ 禁止


- 产品出现故障时，请务必拔掉电源插头，防止漏电或意外启动造成损害。
- 丢弃本产品时，请剪断电源线并交由相关资质的部门回收丢弃。
- 禁止经验和常识缺乏的人员使用本产品。
- 禁止无人照看的幼儿和残疾人士使用本产品。
- 禁止幼儿拿器具玩耍。禁止湿手操作本产品。
- 禁止体力、感知和智力缺乏的人员使用本产品。
- 本产品仅适用于个人或家庭使用。

❶ 注意

- 使用前，确保使用电压与产品铭牌标识电压一致。
- 如果电源软线损坏，必须用专用软线或从其制造商或维修部买到的专用组件更换。
- 器具不能在外接定时器或独立的遥控控制系统的方式下运行。
- 工作中，切勿移动产品，以免被烫伤。
- 切勿让电源线悬挂于墙边或解除热表面。
- 切勿靠近热表面地方(如气炉电炉使用)。
- 必须单独使用10A或以上带接地的插座，插头需彻底插入插座，以防接触不良而导致元件过热烧坏引发短路或火灾等危险。
- 请在水平台面上操作，请勿在地毯、毛巾、纸等易燃物上使用本产品，以防引起火灾。
- 器具工作期间，炸锅、烤网表面温度很高，请勿触摸，以免烫伤。
- 请不要在瓦斯泄露和漏电的环境中使用本产品，否则会造成火灾和触电。
- 切勿在无人看管的情况下使用本产品，以防烤焦食材引发火灾等危险。
- 警告：不得使用木炭和类似燃料。
- 本产品不得长时间空烧(不放任何食材)，以防发生自燃等造成伤害事故和财产损失。建议不要连续使用超过2小时。
- 切勿加热袋装、罐头等密封的食物，否则会因内部气体受热膨胀导致爆炸。
- 请勿将玻璃器皿、密封容器等易爆物品放置在产品内加热，以免发生爆炸危险。
- 若烤制PH<5的酸性食材(如蘸醋、柠檬汁等酱料)请务必使用锡纸包裹。

- 使用时,切勿贴紧墙面或物体, 周边间隙至少10厘米以上, 切勿放置于地毯或台布上直接使用,以免堵塞进风口及出风口, 影响散热。
- 工作中会产生高温和蒸汽, 请勿触摸或将脸部靠近, 抽出炸锅时小心,以防烫伤。
- 每次使用后,加热元件表面仍有余热,待产品冷却后需对炸锅、烤网进行清洁, 以防残留的粉渣、油渍等在下次烘烤时冒烟或起火。

各部位名称



*备注：图片仅供参考，具体造型以实物为准

规格

产品名称	电烤炉(智能空气炸锅)
产品型号	DKZ-B30(W)
产品容量	3.0L
产品重量	约1.95kg
额定电压	220V~
额定频率	50Hz
额定功率	800W
产品尺寸	约234*194*266mm
执行标准	GB 4706.1-2005 GB 4706.14-2008


*注:所涉及尺寸均以约数计算,规格如有改动无需另行通知。

特点

- 高硼硅玻璃内胆，无涂层、无污染。
- 360度可视化，工作状态一目了然。
- 分体可折叠式包装，方便收纳。
- 360度旋转风循环受热无死角。
- 炸篮取出停止工作，放入继续工作。
- 卤素管加热，受热更均匀。
- 触控按键操作，操作更简单。

使用方法

- 1.产品周围保证表面到其它物品至少10cm距离，以便工作时的热气流顺畅。
- 初次使用时可能会闻到异味,这属于正常现象，非产品故障。
 - 切勿在炸锅中倒油或油脂。
- 2.将烤网正确地放在玻璃锅中锅体放入锅体底座中。(如图1)。
- 3.将主体安装到锅体上底部并摆放到位，将电源线一端插入主机输入插座并插到底。(如图2.3)



- 4.开始/选择键:在(接通电源)待机状态显示屏闪烁“--”按“开始/选择键”进入设置状态,显示屏显示00长亮,设置状态下再按此键可选8个菜单(编号F1-F8)选择功能后，闪烁2下后自动启动该功能,工作时交替显示功能号及时间倒计时;工作完成后跳转至待机状态,并且产品“嘀、嘀”响3声提示。
- 只要开机后，长按该键2秒则回到待机显示“--”闪烁。工作完成或取消当前功能风机会延时10秒停止转动。
- 5.+/-键:在设置状态下(选定功能)按该键,可以自行设置工作时间(1~60min)。单击该键步进1min,长按该按键快速步进1min。
- 6.以下为各功能可调工作时间和温度说明:(食材量可按个人喜好适量调节)

编码	功能	建议食材量(g)	默认时间(min)	默认温度(℃)	时间范围(min)
F1	DIY	100-500	1	180	1-60
F2	鸡翅	100-500	16	180	1-60
F3	牛扒	100-500	1	180	1-60
F4	鱼类	100-500	21	180	1-60
F5	薯条	100-500	21	180	1-60
F6	蛋挞	100-500	13	160	1-60
F7	番薯	100-500	50	180	1-60

F8	解冻	100-500	23	80	1-60
----	----	---------	----	----	------

备注:(1)使用时,可先将空气炸锅预热5分钟,以达到更好的烤炸效果。
(2)工作中,主机、炸锅、烤网、出风口表面温度很高,请勿用手触摸,以免烫伤。

清洁与保养

- 清洁前,必须将电源线插头从插座中拔出,待产品完全冷却后再清洁。
- 器具不得浸入水中。注意不可以用洗碗机清洗玻璃炸锅。
- 产品外部必须用软湿布擦拭干净。
- 切勿使用金属厨具、钢丝球或研磨性的清洁材料进行清洁。
- 用中性洗涤剂和海绵清洗炸锅和烤网。
- 长时间不使用,应清洗干净后放于通风干燥环境中保存。

常见问题及处理方法

故障现象	原因分析	排除方法
产品不工作	电源插头未连接好	请检查电源插头连接情况
	玻璃炸锅未放入主体内	将玻璃炸锅正确的放入主体内
	元器件损坏	联系柏翠售后客服或拨打全国联保电话进行维修
食品没有全熟	食材量太多	减少食材量
	烹饪时间过短	调节烹饪时间
冒出白烟	正在烹饪含油量较高的食物	含油多的食材偶尔冒少量白烟属于正常现象
	炸锅内残留上次	请务必每次烤完后清洗干净炸锅和烤网

产品
 中有
 害物质
 含量
 及
 名称

依据中华人民共和国《电子信息产品污染控制管理办法》规定，列出电子信息产品可能含有的有毒有害物质或元素的名称含量于以下表格中。						
零部件名称	有害物 质					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
机身上盖	○	○	○	○	○	○
发热组件	×	○	○	○	○	○
机身组件	○	○	○	○	○	○
炸锅	○	○	○	○	○	○
烤网	○	○	○	○	○	○
电机组件	×	○	○	×	×	×
锅体底座	○	○	○	○	○	○
PCB组件	×	○	×	○	○	×
电源线	×	○	○	○	×	×
警告:本表格依据SJ/T 11364标准规定编制。 ○：表示有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量在GB/T 26572标准规定限量要求以下。 ×：表示有毒有害物质至少在该部件所有均质材料中的含量超出GB/T 26572标准规定限量要求。（“×”的部件表明，由于目前全球的技术及工艺水平限制而无法实现环保类物质或元素的完全代替，后续随着科技上的改进将逐步改进。）						

10 十年环保标识	环保使用期间10年：表示本产品中含有的有害物质不会发生外泄或突变，用户在产品使用书所述情况下正常使用本产品不会对环境造成严重污染或对其人身、财产造成严重损害的期限。 箭头循环标志：表示本产品可回收利用。超过使用期限或经过维修无法正常工作后，不应该随意丢弃，请交由正规回收渠道以及有废弃电气电子产品处理资格的企业处理，正确的处理方法请查阅国家或当地有关旧电器电子产品的处理规定。 以上标识均依据中国有害物质限制使用管理办法及其配套标准要求执行。产品长期使用不会对人体产生危害，请放心使用。
--	---

食品
 接触
 材料
 信息

本产品符合《食品接触材料及制品通用安全标准》GB 4806.1-2016, 食品接触用材料及其执行标准的符合性，信息说明如下：		
部件名称	材质	执行标准
玻璃锅体	高硼硅玻璃	GB 4806.5-2016
烤网	1Cr17(SUS430)	GB 4806.9-2016
涂层	涂层:阳极氧化	GB 4806.10-2016

电气
 原理
 图

